

TEMPERATUR OG FUKTIGHET

Produktnummer: 07-0560-6081

Testo 608-H1 fuktighetsmåler

TESTO 608-H1 FUKTIGHETSMÅLER

For plassering på bord eller vegg

testo logo

Temperatur- og fuktighetsmåler med integrert føler for plassering på bord eller vegg. Viser lufttemperatur, relativ fuktighet og duggpunkt. Str. 111 x 90 mm. To måleverdier vises samtidig.

MÅLEOMRÅDE:

Fuktighet: 0 % til 95 % RH

Temperatur: 0 til +50 °C.

Duggpunkt: -20 til +50 °C.

VEDLEGG

Teknisk datablad (Engelsk)