

1

SPRØYTEMALERUTSTYR

PNEUMATISKE AIRLESS HT MALERPUMPER

PNEUMATISKE AIRLESS HT MALERPUMPER

2-KOMPONENT ANLEGG

2-KOMPONENT ANLEGG

POLYUREA OG PU SKUMANLEGG

POLYUREA OG PU SKUMANLEGG

ELEKTRISKE AIRLESS HT MALERPUMPER

ELEKTRISKE AIRLESS HT MALERPUMPER

SKRUEPUMPER

SKRUEPUMPER

TILBEHØR, SPRØYTEPISTOLER, FILTRE, DYSER, M.M.

TILBEHØR, SPRØYTEPISTOLER, FILTRE, DYSER, M.M.

MALERSLANGER

MALERSLANGER

LAVTRYKK SPRØYTEPISTOLER / UTSTYR

LAVTRYKK SPRØYTEPISTOLER / UTSTYR

RØRMALERUTSTYR

RØRMALERUTSTYR

RØREVERK

RØREVERK

MATERIALOPPVARMING

MATERIALOPPVARMING

TYNNERGJENVINNING

TYNNERGJENVINNING

BOKSPRESSE

BOKSPRESSE

DELELISTER

DELELISTER

Produktnummer: .

Informasjon om ulike typer sprøytemaleutstyr

Informasjon om ulike typer sprøytemaleutstyr

Lavtrykk sprøyteutstyr (konvensjonelt utstyr)

- Trykkluft (opp til 7 bar), forstøver malingen.
- Har nål og dyse som regulerer materialflyten.
- Lav virkningsgrad med mye sprøytetåke.
- Lav til middels påføringshastighet.

Hovedbruksområde: Bil- og møbellakkering,
touchuparbeider mm.

Lavtrykk sprøyteutstyr (HVLP)

- Bruker stort luftvolum og lavt trykk (opp til 0,7 bar) til forstøving av malingen.
- Har nål og dyse som regulerer materialflyten.
- Høy virkningsgrad med middels sprøytetåke.
- Lav påføringshastighet.

Hovedbruksområde: Bil- og møbellakkering.

Høytrykk sprøyteutstyr (Air Combi)

- Bruker trykket fra malingen til forstøving av
- Har dyse som bestemmer kapasitet og sprøytevinkel
- Høy virkningsgrad med liten sprøytetåke.
- Høy påføringshastighet.

Hovedbruksområde: Møbel- og industrilakkering med høye krav til finish.

Høytrykk sprøyteutstyr (Airless)

- Bruker bare trykket fra malingen til forstøving av malingen
- Har dyse som bestemmer kapasitet, sprøytevinkel og finish
- Høy virkningsgrad med minimal sprøytetåke.
- Høy påføringshastighet.

Hovedbruksområde: Industrilakkering, bygg og anlegg, skip og offshore-konstruksjoner.

Høytrykk sprøyteutstyr (Hot Job)

- Bruker bare trykket fra malingen til forstøving av malingen, samt heater for bedre finish.

Redusert

tørketid og redusert bruk av løsemidler.

- Har dyse som bestemmer kapasitet, sprøytevinkel og finish.

• Høy virkningsgrad med minimal sprøytetåke.

- Høy påføringshastighet.

Hovedbruksområde: Industrilakkering, bygg og anlegg, skip og offshore-konstruksjoner.

=====

Virkingsgrad: Den mengde maling som blir liggende igjen på overflaten som skal males, sammenlignet med svinn i form av støv og sprøytetåke.

Påføringshastighet: Påføringshastigheten for de ulike sprøyteutstyr i forhold til virkningsgraden