



Trykkluftarmatur

Produktnummer: Se tabell

Messing fittings

Messing fittings

Slangenippel	ani_10E_sl- nippel
06-AS010401	1/4" sl stuss x 1/8" utv gj mess.sl.nippel
06-AS010404	1/4" sl stuss x 1/4" utv gj mess.sl.nippel
06-AS010408	3/8" sl stuss x 1/4" utv gj mess.sl.nippel
06-AS010411	3/8" sl stuss x 3/8" utv gj mess.sl.nippel
06-AS010409	1/2" sl stuss x 1/4" utv gj mess.sl.nippel
06-AS010414	1/2" sl stuss x 1/2" utv gj mess.sl.nippel
Ansatsnippel	ani_33n_ansatsnippel
06-AS030901	1/8" mess.ansatsnippel
06-AS030902	1/4" x 1/8" mess.ansatsnippel
06-AS030903	3/8" x 1/8" mess.ansatsnippel
06-AS030904	1/4" mess.ansatsnippel
06-AS030905	3/8" x 1/4" mess.ansatsnippel
06-AS030906	1/2" x 1/4" mess.ansatsnippel
06-AS030907	3/8" mess.ansatsnippel
06-AS030908	1/2" x 3/8" mess.ansatsnippel
06-AS030909	1/2" mess.ansatsnippel

Reduksjonsnippel	ani_33r- a_red- nippel
06-AS031205	1/4" x 1/8" mess.red.nippel
06-AS031209	3/8" x 1/8" mess.red.nippel
06-AS031210	3/8" x 1/4" mess.red.nippel
06-AS031214	1/2" x 1/4" mess.red.nippel
06-AS031215	1/2" x 3/8" mess.red.nippel
Muffe	ani_33m_muffe
06-AS030801	1/8" mess.muffe
06-AS030802	1/4" mess.muffe
06-AS030803	3/8" mess.muffe
06-AS030804	1/2" mess.muffe
Plugg	ani_33t_plugg
06-AS031301	1/8" mess.plugg
06-AS031302	1/4" mess.plugg
06-AS031303	3/8" mess.plugg
06-AS031304	1/2" mess.plugg
Albue utv/innv gj	ani_34c_mf_albue
06-AS031602	MF 1/4" mess.albue utv/innv
06-AS031603	MF 3/8" mess.albue utv/innv
06-AS031604	MF 1/2" mess.albue utv/innv

Albue innv gj	
06-AS031608	FF 1/4" mess.albue innv gj
06-AS031610	FF 3/8" mess.albue innv gj
06-AS031611	FF 1/2" mess.albue innv gj
Albue utv gj	ani_34c_mm_albue
06-AS031613	MM 1/4" mess.albue utv gj
06-AS031614	MM 3/8" mess.albue utv gj
06-AS031615	MM 1/2" mess.albue utv gj
T-rør utv/innv gj (FFM)	ani_34f_ffm_t- stykke
06-AS031902	FFM 1/4" mess.T-rør utv/innv gj
06-AS031903	FFM 3/8" mess.T-rør utv/innv gj
06-AS031904	FFM 1/2" mess.T-rør utv/innv gj
T-rør innv gj	ani_34f_fff_t- stykke
06-AS031917	FFF 1/4" mess.T-rør innv gj
06-AS031918	FFF 3/8" mess.T-rør innv gj
06-AS031919	FFF 1/2" mess.T-rør innv gj
T-rør utv/innv gj (MMF)	ani_34f_mmf_t- stykke
06-AS031908	MMF 1/4" mess.T-rør utv/innv

06-AS031929	MMF 3/8" mess.T-rør utv/innv
06-AS031911	MMF 1/2" mess.T-rør utv/innv
T-rør utv gj	ani_34f_mmm_t- stykke
06-AS031925	MMM 1/4" mess.T-rør utv gj
06-AS031926	MMM 3/8" mess.T-rør utv gj
06-AS031927	MMM 1/2" mess.T-rør utv gj
Kryss innv gj	ani_34hf_kryss
06-AS036102	MMM 1/4" mess.kryss innv gj
06-AS036103	MMM 3/8" mess.kryss innv gj
06-AS036104	MMM 1/2" mess.kryss innv gj
Y-rør utv/innv gj (FFM)	ani_32abc_Y- stykke
06-AS030101	FFM 1/4" mess.Y-rør utv/innv gj
06-AS030102	FFM 3/8" mess.Y-rør utv/innv gj
06-AS030103	FFM 1/2" mess.Y-rør utv/innv gj